

SANATHERM[®]

PN

» Výrobní číslo 9512

penetrační prostředek do zateplovacích systémů SANATHERM

Vlastnosti:

SANATHERM PN je disperzní penetrační prostředek s hloubkovou účinností, zpevňující penetrovaný povrch a zvyšující přilnavost dalších vrstev.

Oblast použití:

SANATHERM PN se používá k penetraci a zpevnění upravených povrchů zdí budov určených k dodatečnému zateplení. Penetrací se jednak zpevní podklad a jednak se zvýší přilnavost lepidla, kterým se na podklad lepí termoizolační desky. **SANATHERM PN** je vhodný i pro penetraci vnitřních povrchů stěn před nátěrem interiérovými barvami.

Technické údaje:

Sušina	min. 10 hm. %
Spec. hmotnost	1 g/cm ³
pH	9,0–11,0
Mrazuvzdornost	min. 25 cyklů

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/h
Max. obsah VOC ve výrobku	18,5 g/l 0,0185 kg/kg

Spotřeba:

0,15–0,20 kg/m²

Balení:

10 kg plastové obaly

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. Nesmí zmraznout!

Zpracování:

SANATHERM PN se nanáší štětcem, malířskou štětkou nebo kartáčem na vytvrdlý, čistý, odmaštěný podklad zbavený starých nátěrů a jiných materiálů. Termoizolační desky je možné lepit až po zaschnutí penetračního nátěru. Napouštění podkladu je možné provádět v rozsahu teplot 5 °C až 30 °C. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci :

SANATHERM PN není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

TECHNICKÝ LIST